



1. **Mottakere:**

Viasat PlusHD-mottakeren (HDPVR) er allerede klar for Viaplay uten at du trenger å gjøre noen tilleggsinstallasjoner.

Nå kan også alle med Viasat HD-mottakeren Pace DS830NV (Se Model NO på undersiden av din mottaker) få full tilgang til Viaplay. For å få tilgang krever det at du setter inn en USB-minnepenn i mottakeren. Ring 815 22 055 for å bestille minnepenn.

2. **Koble mottakeren til internett:**

For å kunne laste ned filmer og TV-programmer fra Viaplay må mottakeren din være koblet til internett. Du kobler mottakeren din til bredbåndsuttaget ditt ved å strekke internett-kabelen mellom internettuttaket i veggen og uttaket på baksiden av mottakeren din som er merket "Ethernet". Dersom du ikke ønsker å strekke kabel kan du bestille vår enhet for trådløs oppkobling på 815 22 055.

3. **USB-minnepenn:**

Dersom du har ViasatHD-mottakeren Pace DS830NV; Sett minnepennen i mottakeren - videre instruksjoner finner du på pakken til USB-minnepennen.

4. **Internetkapasitet:**

Viaplay fungerer med alle bredbåndshastigheter, men vi anbefaler en hastighet på minst 2Mbit/s for optimal nedlastning.

4. **Portal:**

Trykk VOD-knappen på fjernkontrollen for å komme inn på Viaplay-portalen.

5. **Innhold:**

Når du har kommet inn på portalen kan du velge blant tusenvis av leiefilmer, samt en rekke programmer som tidligere har blitt vist på f.eks. TV3, Viasat 4 og TV1000. (Merk at innholdet fra TV-kanalene forutsetter at du har den aktuelle kanalen i ditt vanlige TV-abonnement).

Tilgang til våre Play-kanaler koster 39,-/mnd (Gratis for alle Gull-kunder). Du får også tilgang til innhold i ekte HD-kvalitet.